


Cric-bouteille air/hydraulique à profil surbaissé de 20 tonnes – Usage très intensif

N° PROD. 030160
N° MOD. 391SHD



NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	REQ
01	PCN-390SHD-01	Plaque de retenue du ressort	1
02	PCN-391SHD-02	Clip circulaire	1
03	PCN-391SHD-03	Bague anti-poussière	1
04	PCN-391SHD-04	Joint torique	1
05	PCN-391SHD-05	Bague de retenue	1
06	PCN-391SHD-06	Joint torique	1
07	PCN-391SHD-07	Piston	1
08	PCN-391SHD-08	Ressort	2
09	PCN-391SHD-09	Boulon	2
10	PCN-391SHD-10	Coupelle d'étanchéité	1
11	PCN-391SHD-11	Joint torique	1
12	PCN-391SHD-12	Coussinet sphérique	1
13	PCN-391SHD-	Bille	6
14	PCN-391SHD-14	Réservoir	1
15	PCN-391SHD-15	Bouchon de remplissage	1
16	PCN-391SHD-16	Joint torique	1
17	PCN-391SHD-17	Valve de détente	1
18	PCN-391SHD-18	Bille	1
19	PCN-391SHD-19	Vis	1
20	PCN-391SHD-20	Ressort	2
21	PCN-391SHD-21	Bague en cuivre	2
22	PCN-391SHD-22	Vis	2
23	PCN-391SHD-23	Bague en cuivre	2
24	PCN-391SHD-24	Base intérieure de la pompe	1
25	PCN-391SHD-25	Joint torique	1
26	PCN-391SHD-26	Bague F4	1
27	PCN-391SHD-27	Intérieur de la pompe	1
28	PCN-391SHD-28	Bague anti-poussière en J	1
29	PCN-391SHD-29	Goupille en R	1
30	PCN-391SHD-30	Support de poignée	1
31	PCN-391SHD-31	Goupille	3
32	PCN-391SHD-32	Presse à main	1
33	PCN-391SHD-33	Goupille	2
34	PCN-390SHD-34	Poignée 1	1
35	PCN-390SHD-35	Poignée 2	1
36	PCN-391SHD-36	Bille	1
37	PCN-391SHD-37	Coussinet sphérique d'ajustement	1
38	PCN-391SHD-38	Ressort	1
39	PCN-391SHD-39	Vis	1
40	PCN-391SHD-40	Joint torique	1
41	PCN-391SHD-41	Vis	1
42	PCN-390SHD-42	Moteur pneumatique	1
43	PCN-390SHD-43	Raccord de branchement	1
44	PCN-390SHD-44	Tuyau d'air	1
45	PCN-390SHD-45	Corps de valve	1
46	PCN-390SHD-46	Raccord rapide mâle	1

PCN-391SHD-PRK

CONTENU DE LA TROUSSE DE RÉPARATION HYDRAULIQUE

TROUSSE DE RÉPARATION (UN PC POUR #2, #3, #4, #5, #6, #10, #11, #12, #16, #18, #25, #26, #28, #36, #37, #38, #39, #40, #47, 2 PCES POUR #20, #23, 3 PCES POUR #21, 6 PCES POUR #13)