


Palan à chaîne série VCH

N° du prod. 101042, 101046



Palan à chaîne série VCH

N° du prod. 101042, 101046

Réf.	Numéro de pièce	Description	Nombre requis
622-1	PVI-VCH30-622-1	Protection de volant	1
622-2	PVI-VCH30-622-2	Volant	1
622-3	PVI-VCH30-622-3	Jeu de freins (comprenant 2 x 622-3-1, 622-3-2 et 622-3-3)	1
622-3-1	PVI-VCH30-622-3-1	Rondelle de friction (1 jeu = 2 pièces)	1
622-3-2	PVI-VCH30-622-3-2	Disque à cliquet	1
622-4	PVI-VCH30-622-4	Plaque latérale du volant (comprenant bague de roulement et 622- 4-1)	1
622-4-1	PVI-VCH30-622-4-1	Cliquet et ressort de cliquet	1
622-5	PVI-VCH30-622-5	Ensemble de la plaque latérale d'engrenage / 2 manchons et 3 goujons)	1
622-6	PVI-VCH30-622-6	Écrou et rondelle	6
622-7	PVI-VCH30-622-7	Protection d'engrenage	1
622-8	PVI-VCH30-622-8	Jeu d'engrenages (comprenant 2 x 622-8-1 et 622-8-2)	1
622-8-1	PVI-VCH30-622-8-1	Engrenage de disque	2
622-8-2	PVI-VCH30-622-8-2	Engrenage cannelé	1
622-9	PVI-VCH30-622-9	Trousse de roulement pour engrenages (aiguilles)	1
622-10	PVI-VCH30-622-10	Arbre du pignon	1
622-11-1	PVI-VCH30-622-11-1	Circlip de la roue de levage	1
622-11-2	PVI-VCH30-622-11-2	Écrou à créneaux et goupille fendue de l'arbre du pignon	1
622-12	PVI-VCH30-622-12	Trousse de rotation de la roue de levage (1 jeu = 2 pièces)	1
622-13	PVI-VCH30-622-13	Roue de levage	1
622-14	PVI-VCH30-622-14	Goujons de protection	1 set
622-15	PVI-VCH30-622-15	Guides	1
622-16	PVI-VCH30-622-16	Chaque guide de roulement	2
622-17	PVI-VCH30-622-17	Ensemble crochet supérieur (comprenant crochet, support de crochet et 622-19)	1
622-19	PVI-VCH30-622-19	Jeu du loquet de sûreté (comprenant loquet, ressort, boulon et écrou)	1
622-20	PVI-VCH30-622-20	Carter d'engrenage (comprenant 2 manchons)	1
622-23	PVI-VCH30-622-23	Ensemble crochet inférieur (comprenant 622-19, 622-34 et 622-23)	
622-24	PVI-VCH30-622-24	Plaque signalétique	1
622-25	PVI-VCH30-622-25	Maillon de jonction de la chaîne manuelle	1
622-31	PVI-VCH30-622-31	Goupille et écrou de chargement pour crochet inférieur	1
622-32	PVI-VCH30-622-32	Goupille de guide de la chaîne	1
622-33	PVI-VCH30-622-33	Guide chaîne	1